

VORBEREITUNG



Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise nach der Auftragsannahme der Reparatur. In dieser Phase sollte eine Farbtonmusterkarte angefertigt werden.



Atemschutz

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).



Reinigung

Mit TD20 Silicone Remover und/oder TD80 Octobase Eco Degreaser reinigen.

OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM: 3-SCHICHT CANDY EFFEKT FARBE

SCHRITT 1



Hinweis

Wenn die OEM-beschichteten Teile nicht bis zum blanken Metall durchgeschliffen sind, bitte mit SCHRITT 2 fortfahren.

Wenn die OEM-geschliffenen Teile mit PF131 HS Surfacer Sanding ausgebessert werden, dann empfehlen wir, dass Sie den Anweisungen der Bewährten Praktiken für Octobase Eco Plus System folgen: 3-Schicht Candy Effekt Farbe, Untergrund: PF131 HS Surfacer Sanding.

Wenn die OEM-geschliffenen Teile mit Grey Shade 1K Primers Aerosol ausgebessert werden, dann empfehlen wir, dass Sie den Anweisungen der Bewährten Praktiken für Octobase Eco Plus System folgen: 3-Schicht Candy Effekt Farbe, Untergrund: Punktuelle Aufbesserungen mit Grey Shade 1K Primer Aerosol.

SCHRITT 2



Anwendung

Auftragen der ersten Basislackfarbe mit "Tropfengang"



Beilackieren

Beilackierung des Karosserieteils oder in das angrenzende Karosserieteil einlackieren. **Sicherstellen, dass die zweite Schicht die erste Schicht überdeckt.**



Abluftzeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht.

SCHRITT 3



Anwendung

Die lasierende zweite Basislackfarbe auftragen (Die Anzahl der Schichten verändern den Farbton).



Beilackieren

Die lasierende Basislackfarbe über den Rand der ersten Basislackfarbe sprühen.



Trocknungszeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht (Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab).

SCHRITT 4



Anwendung

Einen empfohlenen Klarlack auftragen, der für die Octobase Eco Plus System geeignet ist.

BEILACKIEREN AUF DEM KAROSSERIETEIL



Das Bauteil bzw. in das angrenzende Karosserieteil beilackieren. **Sicherstellen, dass die zweite Schicht die erste Schicht überdeckt.**

EMPFOHLENE PRODUKTE



TA855 2K Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner
MS/HS/HS420 Clear Coats